

Merci d'avoir choisi HMP!

Suivez facilement ces étapes pour débiter.

Étape 1: Connection à l'écran

Vous avez besoin d'un écran avec un port HDMI et d'un câble HDMI (non inclus).

1. Connectez une extrémité du câble HDMI au port HDMI de votre HMP.
2. Connectez l'autre extrémité du câble HDMI au port HDMI du périphérique d'affichage.

Étape 2: Connection au réseau

Vous avez besoin d'un câble Ethernet (non inclus).

1. Connectez une extrémité du câble Ethernet au port Ethernet de votre HMP.
2. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au port Ethernet d'un commutateur LAN ou d'un ordinateur.

Étape 3: Connection de l'alimentation

Le HMP est livré avec une unité d'alimentation (PSU) et un câble d'alimentation secteur.

1. Connectez le câble d'alimentation CC relié à l'unité d'alimentation au port d'entrée CC de votre HMP.
2. Connectez le câble d'alimentation secteur à l'unité d'alimentation.
3. Connectez l'autre extrémité du câble d'alimentation secteur à une prise de courant.
4. Allumez le périphérique d'affichage et le commutateur LAN ou l'ordinateur.

Étape 4: Configuration de votre HMP

Pour configurer votre HMP, suivez les instructions à l'écran.

1. Appuyez sur le bouton bleu de votre HMP.
2. Tapez l'adresse IP affichée sur votre écran dans la barre d'adresse de votre navigateur.
3. Une fois connecté à l'interface web du player, suivez les instructions pour terminer l'installation.
4. Une fois la configuration terminée, votre HMP va redémarrer.



Interface Web

Le HMP est fourni avec des Modèles et des Applications accessibles via l'interface web du player. Vous pouvez facilement créer et planifier instantanément votre contenu d'affichage dynamique.

Elementi

Le HMP et Elementi, notre logiciel d'affichage dynamique, constituent le choix idéal pour une intégration efficace. Téléchargez la version d'essai gratuite de 30 jours sur spinetix.com/download.

Guides et Spécifications Techniques

Les guides, les spécifications techniques et d'autres documents sont disponibles sur spinetix.com/docs.

Formation et Certification

SpinetiX et ses distributeurs proposent des programmes de formation et de certification destinés aux installateurs et aux intégrateurs audiovisuels dans le monde entier.

Plus d'informations sont disponibles sur spinetix.com/academy.

Dépannage

La plupart des problèmes peuvent être résolus rapidement en suivant les conseils de dépannage sur support.spinetix.com.

Vous pouvez également contacter votre distributeur ou revendeur SpinetiX local sur spinetix.com/buy.

Support Technique

Une documentation technique complète est disponible sur support.spinetix.com.

Pour plus d'assistance technique, vous pouvez contacter votre distributeur ou revendeur local SpinetiX sur spinetix.com/buy.

Recyclage et Disposition

Veuillez recycler votre HMP de manière responsable et en respectant les réglementations en vigueur dans votre pays.

Légal

Les termes et conditions, politiques et accords relatifs à l'Hyper Media Player (HMP) sont disponibles sur spinetix.com/legal.